

THPS Asennusohje

Temperature and Humidity & Air-Pressure Sensor

Tämä ohje kuvaa
ulkovarustuksellisen
THPS-anturin asennuksen.



Aloitus

THPS-anturi ulkokäyttöön toimitetaan mustassa kotelossa, joka suojaa sitä kolhuilta ja vesiroiskeilta, mutta jossa on myös aukot ilmankiertoa varten.

Ennen asentamista, laite on kytkettävä päälle. Se tehdään seuraavalla tavalla.

1. Irrota ensin laitteen takana oleva asennuslevy, joka on kiinni kahdella pienellä ruuvilla.
2. Irrota sitten laitteen takakansi, joka on kiinni kahdella isolla ruuvilla.
3. Siirrä laitteen sisällä käynnistyskytkin asennosta ”punainen” asentoon ”vihreä”.
4. Laita laitteen kansi takaisin kiinni. Kiinnityslevyyn riittää kaksi ruuvia paikkoihin, joissa ne olivat toimitettaessa.

Temperature and Humidity & Air-Pressure Sensor

Tämä ohje kuvaa
ulkovarustuksellisen
THPS-anturin asennuksen.



Anturin sijainti ja paikalleen laittaminen

- Anturille kannattaa etsiä suojainen paikka esimerkiksi seinältä, ikkunalta tai räystäään alta.
- Koska anturi tarvitsee myös tukiasemayhteyden, se on asennettava niin, että sisällä oleva tukiasema on lähistöllä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että anturi asennetaan mahdollisimman lähelle sen huoneen ikkunaa, jossa tukiasema on.
- Anturi voidaan asentaa ikkunaruuutuun, karmiin tai ikkunoiden väliin seinälle.
- Anturi voidaan asentaa joko asennuslevyn avulla ruuveilla seinälle taikka levyn takana valmiina olevilla tarrateipeillä ikkunaruuutuun
- Asenna laite niin, että kuoressa olevat reiät tulevat alaspäin.

Pulmatilanteet

Jos mittauksia ei ala ilmestyä palveluun, odota rauhassa puoli tuntia.

Jos anturista ei ala ilmestyä mittauksia palveluun, odota rauhassa puoli tuntia.

- Tarkista, että anturi on kytketty päälle, kuten yllä on kuvattu
- Tarkista, että anturin ja tukiaseman välissä ei ole raskaita rakenteita ja että ne ovat kohtuullisen matkan päässä toisistaan
- Tarkista, että tukiaseman virtalähteen johto on kunnolla paikoillaan ja että pistorasiaan tulee jatkuva virta.
- Avaa tukiaseman takaa musta kumisuojus ja tarkista, että SIM-kortti on kunnolla paikoillaan.
- Mikäli yllä olevat toimenpiteet eivät auta, ota yhteys Seemoton asiakastukeen
 - puhelimella 020 792 8972 tai
 - sähköpostilla support@seemoto.com