

Tukiaseman asennusohje

* Seemoto WGW tukiasema

Tämä ohje kuvaa sekä näytöllisen (DGW) että näytöttömän (WGW) tukiasemalaitteen asennuksen rakennuksiin.



Aloitus

Tarkista ennen asennusta, että myyntipakkauksessa on seuraavat laitteet ja tarvikkeet:

- Tukiasema (WGW tai DGW)
- Tarrat kiinnitykseen
- Virtalähde

Tukiaseman asennus

1. Ennen asennusta tarkista, että myyntipakkauksen sisältö ylläolevan listan mukainen.
2. Tukiasemat toimitetaan käyttövalmiina. Myös SIM-kortti on asennettu laitteeseen valmiiksi.
3. Nopeuttaaksesi Seemoto-järjestelmän asentamista, asenna tukiasema aina ensimmäiseksi. Tällöin tilaan muodostuu langaton anturiverkko, johon myöhemmin asennettavat anturit nopeammin liittyvät.
4. Tukiasemalaite vaatii toimiakseen sähkövirtaa. Liitä mukana tuleva verkkolaite pistorasiaan ja toinen pää laitteen mikro-USB-porttiin. Erillistä käyttökytkintä ei ole, vaan laite käynnistyy automaattisesti noin viidessä minuutissa.

Tukiasema on nyt toimintavalmis. Tukiaseman toimivuus on tarkistettavissa FeelPlace-palvelusta sen raportoiman GPRS-laatu -signaalin kautta.

** FeelPlace- ja Seemoto-laitteisto toimii saumattomasti yhteen antureiden, tukiasemien ja komponenttien suhteen. Järjestelmä on käytössä tuhansissa kohteissa viidellä mantereella.*

Tukiaseman asennusohje

Seemoto WGW tukiasema

Tämä ohje kuvaa sekä näytöllisen (DGW) että näytöttömän (WGW) tukiasemalaitteen asennuksen rakennuksiin.



Huomioitavaa tukiaseman paikan valinnassa:

- Etsi tukiasemalle paikka, jossa on sähkövirtaa ja jossa se saa olla rauhassa. Painan tulisi olla hieman ylempänä, jotta tilassa olevat hyllyt tai muut kalusteet eivät tule signaalin eteen.
- Varmista, että paikasta on mahdollisimman hyvä "näkyvyys" lämpötila-antureiden sijoituspaikkoihin. Tukiaseman voi kiinnittää esimerkiksi kaapin seinään mahdollisimman korkealle tai sitten erilliseen jalustaan, jonka sijoittaa kaapin päälle. Tukiaseman signaali on vahvin etupuolen suuntaan, joten älä siis laita tukiasemaa makaamaan kaapin päälle, sillä silloin vahvin signaali lähtee kohti kattoa
- Seinäkiinnityksessä suosittelemme välttämään kiinnitystä suoraan betoni- tai metalliseiniin. Se vaimentaa signaalia ja hankaloittaa anturien kytkeytymistä tukiasemaan. Tällöin olisi paras irrottaa laite seinäkontaktista esimerkiksi seinätelineellä tai ripustamalla se roikkumaan. Älä kuitenkaan ripusta sitä virtajohdosta.

Pulmatilanteet

Jos tukiaseman raportoimaa GPRS-laatu -signaalia ei ala ilmestyä palveluun, odota rauhassa puoli tuntia.

- Tarkista, että tukiaseman virtalähteen johto on kunnolla paikoillaan ja että pistorasiaan tulee jatkuva virta.
- Avaa tukiaseman takaa musta kumisuojus ja tarkista, että SIM-kortti on kunnolla paikoillaan.
- Mikäli yllä olevat toimenpiteet eivät auta, ota yhteys Seemoto asiakastukeen
 - puhelimella 020 792 8972 tai
 - sähköpostilla support@seemoto.com